

# ENTL045 4.5mリフト



1 電源が入らない

下部操作部の電源は入っていますか？



A, キースイッチを回すと液晶が点灯します。  
点灯しない場合は下記のスイッチが入っている  
可能性があります。

上部、下部操作のストップスイッチが入っていませんか？

A, 赤色のストップスイッチを引側にすると解除になります。

(上部)



(下部)



(下部2)



2 操作できない

フットペダル(足元)を踏んでいますか？

A, フットペダルを踏み、前進後進レバーを操作してください。



← ○ 前後レバー

※ フットペダルを踏み込めない状況の場合は  
前後レバーの左隣にペダルマークのスイッチがあるので  
スイッチを押しながら前後操作すると走行も可能です。

← ○ フットペダル

3 充電できない

100Vコードを繋げ、充電電源が点灯していますか？



A, 下部操作部側の扉を開けると  
充電コードがあります。100Vに差込み  
充電中と点灯確認してください。  
充電中(緑)、充電完了(黄)になります。

お問い合わせ先  
エスケーリース 株式会社  
011-775-4141