

・スカイブーム SR21A



1 エンジンが始動できない → 上部及び下部共に作動停止S/Wが入っていませんか？ **A、非常用スイッチ(○赤)を押しエンジン始動してください。**



※スイッチを押し解除

※キーを回し始動

→ エンジン始動時に予熱を行っていますか？ **A、エンジン始動前に必ず予熱を行い、表示点灯が消えてから再度エンジン始動して下さい。**



※キーを回し予熱

※表示が消えたら始動

→ 燃料は入っていますか？ **A、給油(軽油)を行って下さい。**



2 ブームが動かない → フートペダルは踏んでいますか？ **A、ペダルを踏み込み、操作レバーを操作して下さい。**



お問い合わせ先
エスケーリース株式会社
011-775-4141