

・スカイブーム SR12CSM



1 エンジンが始動できない → 上部及び下部共に作動停止S/Wが入っていませんか？ **A、非常用スイッチ(○赤)を引きエンジン始動してください。**



※スイッチを引き解除



※スイッチを引き解除

→ エンジン始動時に予熱を行っていますか？ **A、エンジン始動前に必ず予熱を行い、表示点灯が消えてから再度エンジン始動して下さい。**



※キーを回し予熱



※表示が消えるのを確認



※スイッチで始動

→ バケット内非常停止バーに触れていませんか？ **A、赤いバーに触れるとエンジン停止しますので触らないで下さい。**



※バーを押し込むと停止します。



※バーを引くと解除になります。又、再度始動時はスイッチにてエンジン始動行って下さい。

2 ブームが動かない → フートペダルは踏んでいますか？ **A、ペダルを踏み込み、操作レバーを操作して下さい。**



お問い合わせ先
エスケーリース株式会社
011-775-4141