

## ・業務用掃除機

- ① モーターが動かない。

電源ケーブル・プラグを確認した後、スイッチを入れてください。

- ② 使用中にドン・ドンと音がする。

自動チリ落とし機能がONになっていませんか？

それは、自動でチリを落としている作動音です。

異常ではありません。水を吸引する場合には、OFFにしてご使用下さい。

- ③ 作動中スイッチが切れる。

水を吸引している場合：コンテナが汚水で一杯です。コンテナの水を捨ててください。

水位センサーが汚れています。水位センサーの汚れを取り除いてください。

乾いたゴミを吸引している場合：水位センサーが汚れています。

水位センサーの汚れを取り除いてください。

- ④ 吸引力の低下。

ノズル・ホース・パイプが詰まっていますか？又、エコフィルターが目詰まりしていませんか？

水洗いした後、完全に乾かしてからご使用下さい。



自動チリ落とし機能



エコフィルター