

エバラ可搬式集塵機 (EJD1N型)

調子がおかしいとき

状 況	原 因	処 置
送風機が運転しない。	電源がきていない。	元の電源、コンセント確認。
突然送風機が停止した。	1.コンセントがはずれた。	1.コンセントを入れなおす。
	2.過電流防止装置が働いた。 (コンセントを一度抜いてください。)	2.リセットが自動復帰するのを待ち再度 起動ボタンを押してください。
吸込みが弱い。	1.フィルターが詰まっている。	1.払い落としまたは洗浄してください。
	2.フィルターの汚れが落ちなくなった。	2.フィルターの交換。
排気口より粉塵が漏れる。	1.フィルターの取付状態が悪い。	1.フィルターの取付を確認してください。
	2.フィルターが破損、破れている。	2.フィルターの交換。

