


油圧単管杭打ち機


1 エンジンが掛からない

スイッチはONになっていますか？




A OFFからONに変えてください。

燃料コックは開いていますか？



A コックを右側に開けてください。

チョークレバーは始動位置になっていますか？



A チョークを閉じてください。

※ エンジンが温まっている時は閉じずに開いて(右側)エンジンをかけてください。かぶる原因になります。

2 油圧アタッチメントが作動しない。
杭打ちしない。

切り替えレバーは作業位置になっていますか？



A 作業時側に入れてください。

3 エンジン回転が上がらない

チョークレバーが始動位置になっていませんか？



A チョークを閉じず開いてください。

