

# ・ユニック(2t・4t)



お問い合わせ先  
エスケーリース株式会社  
011-775-4141

- 1 ユニックが動かない (車輻側) → 1 PTOスイッチのON・OFF確認。 → 2 マニュアル車は、クラッチを踏んでPTOをいれていますか？



レバータイプ



スイッチタイプ



- 2 ユニックが動かない (車輻側)

- 過巻装置が働いているなら、ワイヤーを伸ばし解除してください。
- アウトリガーが動かない→ロックレバーを確認してください。
- 作業終了後、サイドブレーキを下ろして警報装置が鳴る → ブームの起伏確認とアウトリガー張り出し確認してください。

