

・スカイリフト

(エンジン系)



お問い合わせ先
エスケーリース株式会社



1 エンジンが始動できない → 上部及び下部共に作動停止S/Wが入っていませんか？



2 リフトが動かない
(初期セットを再度確認
してください)

→ フートペダルは踏んでいますか？



→

上部・下部操作切替S/Wは、
上部操作時は上部側、
下部操作時は下部側に
切り替えていますか？

