

・20KVA発電機





お問い合わせ先
エスケーリース株式会社
011-775-4141

◆はじめに◆

※燃料が入っている事をご確認下さい。

1 エンジンがかからない → バッテリーは上がっていませんか? → 燃料コックは開いていますか? → エンジンオイルは入っていますか?



2 発電しない → ブレーカーは、ONになっていますか?

→ 配線は、きちんと接続されていますか?



3 使用方法は、用途に合っていますか? (三相仕様又は単相仕様)

