

・電動ピック

トラブルシューティング

動かない(叩かない)



電源100Vはきていますか？



スイッチは押せていますか？



モーターは動いていますか？