

# ・ベビーホイス




お問い合わせ先  
エスケーリース株式会社  
011-775-4141

## 1 動かない


① リモコンケーブル吊りワイヤーが、セットされていますか？



→ メタコンの取付が確実に固定されていて、吊りワイヤーがセットされている。



② 発電機又は、電工ドラム等のメインブレーカーが、OFFになっていませんか？  
CTコードが断線していませんか？  
※メインブレーカーをONにして電気がきている事を確認してください。



③ 複数の電源をとっていませんか？  
不要な電源は外して下さい。



## 2 下がるか 上にあがらない

④ ワイヤーが斜めに引っ張られて過巻S/Wが効いていませんか？



→ 吊りワイヤーを真下にし、過巻S/Wに触れないようにして下さい。



※ワイヤーを真っ直ぐにして下さい。

## 3 上がらない 変な音をする

⑤ 吊り荷重をオーバーしていませんか？  
最大荷重を守って下さい。

