

・ 電ネコ 最大積載330Kg

Q スイングアームが作動しない。

A. ●バッテリーパックが十分に充電されていますか？ 液晶ディスプレイ確認

●バッテリーパックを正しく取り付けましたか？


●バッテリーパックの電源スイッチがONになっていますか？

●コントロールボックスの電源ボタンがONになっていますか？
(LEDが緑に点灯シングルモード 点滅:連続モード)

バッテリーパック



コントロールボックス



Q 昇りモードで、スイングアームは作動するが、一段上の段まで上がり切らない。

A. ●階段の高さが規定値を超えていませんか？

●本体を寝かせ過ぎていませんか？

Q バッテリーパックを充電しても十分な性能がでない。

A. ●バッテリーの寿命と思われます.新品のバッテリーパックと交換してください。

※ご使用に際して、異常と思われる場合や以下の様な症状が発生した場合、直ちに使用を中断し、弊社までお問い合わせください。

●本体コントロールボックスのLEDランプが赤く点滅している。

●異音がする。

●本体やバッテリーが異常に熱くなる。

●本体やバッテリーから焦げたようなニオイがする。

お問い合わせ先
エスケーリース株式会社
011-775-4141