

・エンジンバルーン投光器



※本体に軽油が入ってる事をご確認下さい。

お問い合わせ先
エスケーリース株式会社
TEL:011-775-4141

・エンジンがかからない

A 燃料コックはひらいてますか？
エンジンオイルは入ってますか？

・ライトが点灯しない バルーンが膨らまない

A 本体側とキャブタイヤコードが繋がっていますか？
A スイッチはONになっていますか？

※スイッチは二か所あります。
発電機側からONにして下さい。

※消灯後、再点灯には5~10分必要です。
ランプが冷えてから、電源スイッチを入れて下さい。

燃料コック



エンジンオイル



ライト点灯用スイッチ



バルーンファン用スイッチ

